

DESCRITIVO TÉCNICO

Cut

- Fibras sintéticas
 - 13 gauge
 - Revestimento da palma em poliuretano (PU)
 - Disponível nos tamanhos EP, P, M, G e EG
- CA: 37.266
- A luva Cut foi desenvolvida para trabalhos que necessitem de proteção ao corte, alta sensibilidade tátil e conforto.



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos

1. Riscos Mecânicos - EN 388:2016

Ensaio	Nível
Resistência à Abrasão	4
Resistência ao Corte - Lâmina	5
Resistência ao Rasgamento	4
Resistência à Perfuração	3
Resistência ao corte - TDM	D

2. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
10.15.180.09--EP	EP	7898207212363	17898207212360	37898207212364
10.15.180.09--P	P	7898207212370	17898207212377	37898207212371
10.15.180.09--M	M	7898207212387	17898207212384	37898207212388
10.15.180.09--G	G	7898207212394	17898207212391	37898207212395
10.15.180.09--EG	EG	7898207212400	17898207212407	37898207212401

3. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
 Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
 Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;
 Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
 Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

4. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
 Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
 Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
 Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
 Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.